MR. TRIMMER®
SELF CARE PRODUCTS

"kaliteyi hissedin"

PROFESSIONAL
MR-758
Saç & Sakal Tıraş Makinesi



KULLANMA KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu DİKKATLİCE okuyunuz ve kullanım ömrü boyunca saklayınız.

2 YIL GARANTİLİ


MR.
TRIMMER
SELF CARE PRODUCTS

KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ: Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Cihazı yalnızca saç ve sakal kesme veya düzeltme amacıyla kullanınız.
• Cihazı, şarj kablosunu ve bağlantı noktalarını sudan ve aşırı nemden uzak tutunuz.
• Cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihaz gövdesini akan su altında yıkamayınız.
• Cihazı banyo veya duş sırasında kullanmayınız.
• Islak ellerle şarj bağlantısına dokunmayınız.
• Hasarlı cihazı, şarj kablosunu veya kesici bıçağı kullanmayınız.
• Cihaz çalışırken hareketli kesici bıçağa dokunmayınız.
• Cihazı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayınız.

2. ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

UYARI: Bu cihaz oyuncak değildir.

• Cihazın çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz.
• Cihazı ve kutu içeriğindeki aksesuarları çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
• Bakım yağını yutmayınız ve gözle temas ettirmeyiniz.

3. BATARYA VE ŞARJ GÜVENLİĞİ

Cihaz, dahili şarj edilebilir lityum iyon batarya içerir.

• Cihazı veya bataryayı ateşe atmayınız.
• Cihazı aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız.
• Cihazı veya bataryayı delmeyiniz, ezmeyiniz veya parçalamayınız.
• Batarya bağlantılarına kısa devre yaptırmayınız.
• Cihazı yanıcı veya kolay tutuşabilir malzemelerin yakınında şarj etmeyiniz.
• Şarj işlemini kuru, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde gerçekleştiriniz.
• Yalnızca teknik özellikler bölümünde belirtilen değerlere uygun USB güç kaynağı kullanınız.
• Şarj sırasında aşırı ısınma, şişme, sızıntı, duman veya olağandışı koku fark edilirse şarj işlemini durdurunuz.
• Dahili bataryayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayınız.

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• T biçimli kesici bıçak
• Kablosuz kullanım
• USB Type-C şarj bağlantısı
• Yeni nesil dijital gösterge
• Güçlü ve sessiz çalışma
• Açma ve kapama tuşu

5. KUTU İÇERİĞİ

• MR-758 Profesyonel Saç ve Sakal Tıraş Makinesi
• Dört adet kesim tarağı
• Temizleme fırçası
• Bakım yağı
• Şarj kablosu
• Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi
NOT: USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik değer	**Bilgi**
Marka	MR. TRIMMER
Model	MR-758
Motor Devri	8000 RPM
Batarya Tipi	Lityum iyon
Batarya Gerilimi	3,7 V DC
Batarya Kapasitesi	1200 mAh
Şarj Girişi	5 V DC, 1 A
Şarj Süresi	Yaklaşık 3 saat
Çalışma Süresi	120 dakika

7. İLK KULLANIM

• Cihazı ve aksesuarlarını ambalajından çıkarınız.
• Kutu içeriğinin eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.
• İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj ediniz.
• Kesici bıçağın temiz ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
• Açma ve kapama tuşunun düzgün çalıştığını kontrol ediniz.

8. ŞARJ ETME

• Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
• Kutudan çıkan şarj kablosunu cihazın şarj girişine bağlayınız.
• Kablonun diğer ucunu teknik özelliklere uygun bir USB güç kaynağına takınız.
• Şarj durumunu dijital gösterge üzerinden takip ediniz.
• Şarj tamamlandığında kabloyu cihazdan ve güç kaynağından çıkarınız.
UYARI: Uygun olmayan gerilim değerine sahip güç kaynakları kullanmayınız.

9. KULLANIM

• Kullanacağınız kesim tarağını cihaz kapalıyken kesici başlığa takınız.
• Tarağın başlığa tam olarak oturduğundan emin olunuz.
• Açma ve kapama tuşunu kullanarak cihazı çalıştırınız.
• Cihazı kuru ve temiz saç veya sakal üzerinde kullanınız.
• Cihazı yavaş ve kontrollü hareketlerle ilerletiniz.
• Cihazı cilde aşırı bastırmayınız.
• Kullanım sırasında batarya durumunu dijital göstergeden takip ediniz.
• İşlem tamamlandığında cihazı kapatınız.

10. KESİM UZUNLUKLARI

• 1 mm kesim tarağı
• 2 mm kesim tarağı
• 3 mm kesim tarağı
• 4 mm kesim tarağı
• İstediğiniz kesim uzunluğuna uygun tarağı seçiniz.
• Tarakları cihaz çalışırken takmayınız veya çıkarmayınız.

11. TEMİZLİK VE BAKIM

Her kullanımdan sonra:
• Cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.
• Takılı olan kesim tarağını çıkarınız.
• Bıçakta kalan saç ve kılları temizleme fırçasıyla temizleyiniz.
• Gerektiğinde hareketli bıçağın temas noktalarına birkaç damla bakım yağı uygulayınız.
• Yağın dağılması için cihazı birkaç saniye çalıştırınız.
• Fazla yağı temiz ve kuru bir bezle siliniz.
• Cihaz gövdesini yumuşak ve hafif nemli bir bezle temizleyip kurulayınız.
• Aşındırıcı, çözücü veya sert kimyasal temizlik maddeleri kullanmayınız.

12. PERİYODİK BAKIM

• Cihazın kullanıcı tarafından yapılması gereken özel bir periyodik bakımı bulunmamaktadır.
• Kesici bıçakta aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
• Şarj kablosunu ve bağlantı noktasını belirli aralıklarla inceleyiniz.
• Hasarlı veya aşınmış parçaların değiştirilmesi için yetkili servise başvurunuz.

13. ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

• Cihazı gereksiz yere çalışır durumda bırakmayınız.
• Bataryayı tamamen boşalmış durumda uzun süre bekletmeyiniz.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa batarya seviyesini belirli aralıklarla kontrol ediniz.

14. KULLANIM HATALARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Aşağıdaki durumlar cihazın zarar görmesine veya güvenli kullanımın bozulmasına neden olabilir:
• Kesim tarağının zorlanarak veya yanlış yönde takılması
• Bıçakların arasına yabancı cisim sokulması
• Kesici başlık tıkalıyken cihazın çalıştırılması
• Ürüne uygun olmayan aksesuar veya şarj kablosu kullanılması
• Arıza belirtisi görülmesine rağmen cihazın kullanılmaya devam edilmesi
• Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmaması

15. SORUN GİDERME

Durum	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Batarya seviyesini kontrol ediniz ve Bölüm 8'deki şarj işlemini uygulayınız.
Kesim performansı azaldı	Bölüm 11'deki temizlik ve bakım işlemlerini uygulayınız.
Cihaz şarj olmuyor	Kabloyu, şarj girişini ve kullanılan USB güç kaynağını kontrol ediniz.
Dijital gösterge çalışmıyor	Cihazı şarj ediniz. Sorun devam ederse yetkili servise başvurunuz.
Cihaz normalden fazla ısınıyor	Cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
Cihazdan olağandışı ses geliyor	Cihazı kapatınız. Sorun devam ederse yetkili servise başvurunuz.

16. TAŞIMA, NAKLİYE VE SAKLAMA

• Ürünü mümkünse orijinal ambalajında veya darbeye karşı koruyucu bir ambalaj içerisinde taşıyınız.
• Ürünü düşme, ezilme ve sert darbelere karşı koruyunuz.
• Ürünün üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Cihazı temiz, kuru ve doğrudan güneş almayan bir yerde muhafaza ediniz.
• Cihazı aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.

17. ÇEVRE VE ATIK BİLGİLERİ

• Bu ürün elektrikli ve elektronik bileşenler ile dahili batarya içermektedir.
• Kullanılamaz hâle gelen cihazı evsel atıklarla birlikte atmayınız.
• Ürünü, yürürlükteki atık elektrikli ve elektronik eşya ile atık pil ve batarya mevzuatına uygun toplama noktalarına teslim ediniz.
• Ürünü çevreye bırakmayınız.

18. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRMESİ

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması hâlinde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklardan yararlanabilir.
Tüketici, uyuşmazlıklarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

19. SERVİS VE YEDEK PARÇA

Yetkili servis ve yedek parça teminine ilişkin güncel bilgilere üretici firmanın iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Yetkili servis bilgileri T.C. Ticaret Bakanlığı Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden de sorgulanabilir.
Yetkili Servis Sorgulama: servis.gov.tr

20. ÜRETİCİ FİRMA

ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Koçören Mah. 313. Cad. No: 2 İç Kapı No: 3 Eyyübiye / Şanlıurfa
WhatsApp Destek: 0 532 410 40 82
E-posta: teknikservis@erbayimalat.com
Web: www.erbayimalat.com
ÖNEMLİ NOT: Bu kullanma kılavuzunu saklayınız.

Garanti Belgesi

T.C
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI
VE PİYASA GÖZETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.11.2013 tarihli ve **28835** sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve
28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren **6502** sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 56. maddesi uyarınca
garanti belgelerinde Bakanlık onayı şartı **kaldırılmıştır.**

MR. TRIMMER
SELF CARE PRODUCTS

KULLANMA KILAVUZU İÇİN OKUTUNUZ

GARANTİ BELGESİ

Ünvan ve Yetkili Servis:
ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VETİCARET LTD. ŞTİ.

Adres:
Koçören Mah. 313.Cad. No:2 İç Kapı No:3 Eyyübiye / Şanlıurfa

WhatsApp Destek: 0 532 410 40 82
e-posta: info@erbayimalat.com
Web Sitesi: www.erbayimalat.com

Markası

Modeli

Garanti süresi: 2 yıl / Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Fatura Tarihi : ..../..../20...

Satıcı Firmanın

KAŞE / İMZA

TESLİMAT BİLGİLERİ

SERVİSE TESLİM EDEN

Adı Soyadı:

Telefon Numarası:

Adres:

Ürün Teslim Tarihi:

Arıza / Şikâyet Açıklaması:

TESLİM ALAN
Ad / Soyad / İmza:

TESLİM EDEN
Ad / Soyad / İmza:

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirildiği tarihten itibaren başlar.
5. Malın garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında ücret talep edilmeksizin onarımı yapılır.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, azami tamir süresinin aşılması veya tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez.
8. Garanti kapsamında ücretsiz onarım veya diğer yasal hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri bir ücret talep edilemez.
9. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
10. Tüketici, garanti uygulamasıyla ilgili şikâyet ve itirazları konusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARI

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan arızalar kullanım hatası kapsamında değerlendirilebilir:

- Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması,
- Kullanma kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olmayan güç kaynağı kullanılması,
- Ürünün su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi,
- Düşme, darbe, ezilme veya benzeri dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar,
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmesi,
- Hasarlı veya uygun olmayan aksesuarların kullanılması,
- Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması.

Kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, ürünün durumu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak değerlendirilir.

NOT

Garanti belgesinin satış sırasında satıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Satışa ilişkin fatura garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti belgesini ve ürüne ait satın alma belgesini muhafaza ediniz.

MR.
TRIMMER®
SELF CARE PRODUCTS

ERBAY
YATIRIM