MR. TRIMMER
SELF CARE PRODUCTS

MR-801
6 İN 1 KİŞİSEL BAKIM SETİ

KULLANMA KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ



Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu DİKKATLİCE okuyunuz ve kullanım ömrü boyunca saklayınız.

2 YIL GARANTİLİ



"kaliteyi hissedin"

1.ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Cihazı yalnızca saç, sakal, bıyık, burun, kulak ve vücut kıllarının kesilmesi veya düzeltilmesi amacıyla kullanınız.
• Cihazı, şarj kablosunu ve şarj bağlantı noktasını sudan ve aşırı nemden uzak tutunuz.
• Cihazı veya başlıkları suya ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihaz gövdesini ve başlıkları akan su altında yıkamayınız.
• Cihazı banyo veya duş sırasında kullanmayınız.
• Cihazı yalnızca temiz ve kuru saç, kıl ve cilt üzerinde kullanınız.
• Islak ellerle şarj kablosuna veya şarj bağlantısına dokunmayınız.
• Hasarlı cihazı, şarj kablosunu, başlığı veya tarağı kullanmayınız.
• Cihaz çalışırken hareketli kesici parçalara dokunmayınız.
• Başlık ve tarak değiştirmeden önce cihazı kapatınız.
• Cihazı yaralı, tahriş olmuş veya enfeksiyonlu cilt üzerinde kullanmayınız.
• Burun ve kulak başlığını burun veya kulak kanalının derin kısmına sokmayınız.
• Cihazı ateşten, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazı düşürmeyiniz ve sert darbelere maruz bırakmayınız.
• Cihazı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayınız.
• Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.

2. ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

UYARI: Bu cihaz oyuncak değildir.

Cihazın çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz.
Cihazı, kesici başlıkları, kesim taraklarını ve şarj kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

3. BATARYA VE ŞARJ GÜVENLİĞİ

Cihaz, 600 mAh kapasiteli dahili lityum iyon (Li-ion) batarya içerir.
Cihazın çalışma gerilimi 3,7 V DC'dir.
• Cihazı veya bataryayı ateşe atmayınız.
• Cihazı aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız.
• Cihazı veya bataryayı delmeyiniz, ezmeyiniz veya parçalamayınız.
• Batarya bağlantılarına kısa devre yaptırmayınız.
• Dahili bataryayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayınız.
• Cihazı yanıcı veya kolay tutuşabilir malzemelerin yakınında şarj etmeyiniz.
• Cihazı kuru, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde şarj ediniz.
• Cihazı yalnızca 5 V DC, 1 A çıkış değerine uygun USB güç kaynağıyla şarj ediniz.
• Cihazı şarj olurken kullanmayınız.
• Şarj sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayınız.
• Aşırı ısınma, şişme, sızıntı, duman veya olağandışı koku fark edilirse şarj işlemini durdurunuz ve cihazı kullanmayınız.

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Profesyonel 6'sı 1 arada saç, sakal ve vücut bakım seti
• 6 farklı değiştirilebilir bakım başlığı
• 1 mm, 2 mm ve 3 mm kesim tarakları
• Toplam 9 farklı kesim seçeneği
• 7000 RPM güçlü motor
• 600 mAh lityum iyon batarya
• 3,7 V DC çalışma gerilimi
• Yaklaşık 2 saat şarj süresi
• Tam şarjla yaklaşık 120 dakika kablosuz kullanım
• USB Type-C şarj bağlantısı
• Dayanıklı metal gövde
• Ergonomik ve taşınabilir tasarım

5. KUTU İÇERİĞİ

• MR-801 ana cihaz
• Günlük sakal başlığı
• Saç ve sakal başlığı
• Hassas bölge başlığı
• Favori düzeltme başlığı
• Kulak ve burun başlığı
• Vücut bakım başlığı
• 1 mm, 2mm, 3mm kesim tarağı
• USB Type-C şarj kablosu
• Kullanma Kılavuzu
• Garanti Belgesi

NOT: USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

6. İLK KULLANIM

• Cihazı ve bütün aksesuarlarını ambalajından çıkarınız.
• Cihazda ve aksesuarlarında görünür bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
• Hasarlı cihazı, başlığı, tarağı veya şarj kablosunu kullanmayınız.
• İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj ediniz.
• Kullanacağınız başlığın temiz ve doğru şekilde takılmış olduğundan emin olunuz.
• Cilt üzerinde kullanmadan önce başlığın düzgün çalıştığını kontrol ediniz.

7. BAŞLIKLARIN TAKILMASI VE ÇIKARILMASI

• Cihazın kapalı ve şarj kablosunun çıkarılmış olduğundan emin olunuz.
• Takılı başlığı dikkatlice cihazdan ayırınız.
• Kullanmak istediğiniz başlığı cihaz üzerindeki bağlantı bölümüyle hizalayınız.
• Başlığı zorlamadan yerine oturtunuz.
• Başlığın sağlam şekilde takıldığını kontrol ediniz.
• Başlık doğru yerleşmemişse cihazı çalıştırmayınız.

UYARI: Cihaz çalışırken başlık değiştirmeyiniz. Başlıkları takarken veya çıkarırken aşırı güç uygulamayınız.

8. ŞARJ ETME

• Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
• USB Type-C şarj kablosunu cihazın şarj girişine bağlayınız.
• Kablonun diğer ucunu 5 V DC, 1 A çıkış değerine sahip ve yürürlükteki güvenlik standartlarına uygun bir USB güç kaynağına bağlayınız.
• Tam şarj işlemi yaklaşık 2 saat sürer.
• Şarj tamamlandığında kabloyu cihazdan ve güç kaynağından çıkarınız.

UYARI: Cihazı uygun olmayan gerilim veya akım değerine sahip güç kaynaklarıyla şarj etmeyiniz. USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

9.GENEL KULLANIM

• Yapacağınız bakım işlemine uygun başlığı seçiniz.
• Gerekli olması halinde uygun kesim tarağını başlığa takınız.
• Başlığın ve tarağın doğru yerleştiğini kontrol ediniz.
• Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
• Cihazı saç, sakal veya vücut kılları üzerinde yavaş ve kontrollü hareketlerle kullanınız.
• Cihazı cilde aşırı bastırmayınız.
• Kullanım sırasında başlık tıkanırsa cihazı kapatıp temizleyiniz.
• Kullanım tamamlandığında cihazı kapatınız.
• Kullanılan başlık ve tarakları temizleyiniz.

10. BAŞLIKLARIN KULLANIMI

GÜNLÜK SAKAL BAŞLIĞI
Kısa sakal ve yüz kıllarının günlük olarak düzeltilmesi için kullanılır. Uzun kılları önce uygun kesici başlıkla kısaltınız. Başlığı cilde hafifçe temas ettirerek sakalın çıkış yönünün tersine doğru hareket ettiriniz.

SAÇ VE SAKAL BAŞLIĞI
Saç ve sakalın kesilmesi veya kısaltılması için kullanılır. İstenen uzunluğa uygun 1 mm, 2 mm veya 3 mm kesim tarağını takınız. Kesime daha uzun tarakla başlayıp gerektiğinde daha kısa tarağa geçiniz.

HASSAS BÖLGE BAŞLIĞI
Vücudun dış kısmındaki hassas bölgelerde bulunan kılların dikkatli şekilde kısaltılması için kullanılır. Temiz ve kuru cilt üzerinde, yavaş ve kontrollü hareketlerle kullanınız. Başlığı cilde aşırı bastırmayınız. Yaralı veya tahriş olmuş ciltte ve mukozal bölgelerde kullanmayınız.

FAVORİ DÜZELTME BAŞLIĞI
Favori, bıyık, ense ve sakal çizgilerinin düzeltilmesi için kullanılır. Başlığı cilde aşırı bastırmadan kısa ve kontrollü hareketlerle kullanınız.

KULAK VE BURUN BAŞLIĞI
Burun ve kulak çevresindeki görünen kılların alınması için kullanılır. Başlığın yalnızca uç kısmını burun deliğinin veya dış kulak girişinin içine dikkatlice yerleştiriniz. Başlığı derine sokmayınız ve zorlamayınız.

VÜCUT BAKIM BAŞLIĞI
Göğüs, karın, kol ve diğer uygun vücut bölgelerindeki kılların kısaltılması için kullanılır. Temiz ve kuru cilt üzerinde kullanınız. Tahriş olmuş veya yaralı bölgelerde kullanmayınız.

11. KESİM TARAKLARININ KULLANIMI
- 1 mm tarak kısa kesim için kullanılır.
- 2 mm tarak orta uzunlukta kesim için kullanılır.
- 3 mm tarak daha uzun kesim için kullanılır.
- Kesim tarağını saç ve sakal başlığına doğru şekilde takınız.
- İlk kullanımda 3 mm tarakla başlayınız.
- Daha kısa kesim istenmesi halinde sırasıyla 2 mm veya 1 mm tarağa geçiniz.
- Tarak takarken veya çıkarırken cihazı kapatınız.
- Hasarlı, çatlamış veya kırılmış tarakları kullanmayınız.

12. TEMİZLİK VE BAKIM

HER KULLANIMDAN SONRA

• Cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.
• Kullanılan tarağı ve başlığı cihazdan çıkarınız.
• Başlıkta, bıçaklarda ve taraklarda kalan saç ve kılları uygun bir temizleme fırçasıyla temizleyiniz.
• Cihaz gövdesini yumuşak ve hafif nemli bir bezle siliniz.
• Temizlenen parçaları tamamen kuru şekilde saklayınız.

UYARI: Cihazı, başlıkları veya şarj kablosunu suya daldırmayınız. Cihaz gövdesini ve başlıkları akan su altında yıkamayınız.
Aşındırıcı, çözücü, alkol içeren veya sert kimyasal temizlik maddeleri kullanmayınız.

13. PERİYODİK BAKIM

Cihazın kullanıcı tarafından yapılması gereken özel bir periyodik bakımı bulunmamaktadır. Kesim performansının korunması için başlıkları ve bıçakları düzenli olarak temizleyiniz. Hasarlı, kırılmış veya aşınmış başlık ve aksesuarlarla cihazı kullanmayınız.

14. ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

• Cihazı gereksiz yere çalışır durumda bırakmayınız.
• Şarj tamamlandığında güç kaynağı bağlantısını çıkarınız.
• Başlıkları ve bıçakları temiz tutunuz.
• Cihazı uzun süre tamamen boş batarya ile saklamayınız.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa batarya seviyesini belirli aralıklarla kontrol ediniz.

15. KULLANIM HATALARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Aşağıdaki durumlar cihazın zarar görmesine veya güvenli kullanımın bozulmasına neden olabilir:

• Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması
• Uygun olmayan güç kaynağı kullanılması
• Cihazın su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi
• Islak cilt veya saç üzerinde kullanılması
• Cihazın düşürülmesi, ezilmesi veya sert darbeye maruz bırakılması
• Başlıkların cihaz çalışırken değiştirilmesi
• Başlıkların zorlanarak takılması veya çıkarılması
• Cihazın yetkisiz kişiler tarafından açılması veya tamir edilmesi
• Hasarlı başlık, bıçak, tarak veya kabloyla kullanılması
• Aşırı sıcak veya nemli ortamlarda kullanılması ya da saklanması
• Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması

16. SORUN GİDERME
CİHAZ ÇALIŞMIYOR

Batarya seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa cihazı şarj ediniz. Başlığın doğru takıldığından emin olunuz.

KESİM PERFORMANSI AZALDI

Başlığı ve bıçakları temizleyiniz. Başlıkta veya bıçakta hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

CİHAZ ŞARJ OLMUYOR

USB Type-C kablosunu, cihazın şarj girişini ve kullanılan 5 V DC, 1 A güç kaynağını kontrol ediniz.

CİHAZ NORMALDEN FAZLA ISINIYOR

Cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz. Sorun devam ederse cihazı kullanmayınız.

CİHAZDAN OLAĞANDIŞI SES GELİYOR

Cihazı kapatınız. Başlığı temizleyiniz ve doğru takıldığını kontrol ediniz. Sorun devam ederse cihazı kullanmayınız.

BAŞLIK ÇALIŞMIYOR

Cihazı kapatınız. Başlığı çıkarıp bağlantı bölümünü temizleyiniz ve başlığı yeniden doğru şekilde takınız.

17. TAŞIMA, NAKLİYE VE SAKLAMA

•Ürünü mümkünse orijinal ambalajında veya darbeye karşı koruyucu uygun bir ambalaj içerisinde taşıyınız.
• Ürünü düşme, ezilme ve sert darbelere karşı koruyunuz.
• Cihazı suya, yağmura ve aşırı neme maruz bırakmayınız.
• Ürünün üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Cihazı temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
• Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazı aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
• Başlıkları ve tarakları temiz ve kuru şekilde saklayınız.
• Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

18. ÇEVRE VE ATIK BİLGİLERİ

Bu ürün elektrikli ve elektronik bileşenler ile dahili lityum iyon batarya içermektedir.
Kullanım ömrü sona eren cihazı ve bataryasını evsel atıklarla birlikte atmayınız.
Ürünü yürürlükteki atık elektrikli ve elektronik eşya ile atık pil ve batarya mevzuatına uygun toplama noktalarına teslim ediniz.
Cihazı veya bataryasını ateşe atmayınız, yakmayınız veya çevreye bırakmayınız.

19.TÜKETİCİ BİLGİLENDİRMESİ

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklardan yararlanabilir.
Tüketici, uyuşmazlıklarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

20. ÜRETİCİ FİRMA

ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:3. Organize Sanayi Bölgesi Koçören Mah. 313. Cad. No: 2 Eyyübiye / Şanlıurfa
WhatsApp Destek: 0 532 410 40 82
E-posta: teknikservis@erbayimalat.com
Web: www.erbayimalat.com

ÖNEMLİ NOT: Bu kullanma kılavuzunu ürünün kullanım ömrü boyunca saklayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	DEĞER
Marka	MR. TRIMMER
Model	MR-801
Motor Devri	7000 RPM
Batarya Tipi	Lityum iyon (Li-ion)
Batarya Gerilimi	3.7 V DC
Batarya Kapasitesi	600 mAh
Şarj Girişi	5V DC, 1A
Şarj Süresi	2 saat
Çalışma Süresi	120 dakika
Şarj Bağlantısı	USB Type-C
Kullanım Ömrü	7 yıl

BAKIM BAŞLIKLARI



GÜNLÜK SAKAL BAŞLIĞI



FAVORİ DÜZELTME BAŞLIĞI



SAÇ & SAKAL BAŞLIĞI



KULAK & BURUN BAŞLIĞI



HASSAS BÖLGE BAŞLIĞI



BAKIM BAŞLIĞI

9 FARKLI KESİM ÖZELLİĞİ



1mm



2mm



3mm

*6 Farklı Başlık ve 3 Kesim Tarağı

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMA

Firma Ünvanı

ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

3. Organize Sanayi Bölgesi,
Koçören Mah. 313. Cad. No: 2
Eyyübiye / Şanlıurfa

Servis Tel No

0 532 410 40 82

E-Posta

teknikservis@erbayimalat.com

Web Sitesi

www.erbayimalat.com

Yetkili Kaşe / İmza

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: Tıraş Makinesi
Markası: MR. TRIMMER
Modeli: MR-801

Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Firma Ünvanı

Adresi

Telefonu

E-Posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Teslim Tarihi

Teslim Yeri

Yetkili Kaşe / İmza

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirildiği tarihten itibaren başlar.
5. Malın garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında ücret talep edilmeksizin onarımı yapılır.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, azami tamir süresinin aşılması veya tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez.
8. Garanti kapsamında ücretsiz onarım veya diğer yasal hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri bir ücret talep edilemez.
9. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
10. Tüketici, garanti uygulamasıyla ilgili şikâyet ve itirazları konusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARI

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan arızalar kullanım hatası kapsamında değerlendirilebilir:

- Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması,
- Kullanma kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olmayan güç kaynağı kullanılması,
- Ürünün su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi,
- Düşme, darbe, ezilme veya benzeri dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar,
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmesi,
- Hasarlı veya uygun olmayan aksesuarların kullanılması,
- Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması.

Kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, ürünün durumu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak değerlendirilir.

NOT

Garanti belgesinin satış sırasında satıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Satışa ilişkin fatura garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti belgesini ve ürüne ait satın alma belgesini muhafaza ediniz.

T.C
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI
VE PİYASA GÖZETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.11.2013 Tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 56. maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Garanti Belgesi

ERBAY YATIRIM

MR. TRIMMER

SELF CARE PRODUCTS

"İçiniz Rahat Olsun"

3. Organize Sanayi Bölgesi,
Koçören Mah. 313. Cad. No: 2
Eyyübiye / Şanlıurfa